

Handleiding fiets.

Voor u gaat fietsen:

- ontkoppel de acculader van de accu
- controleer of de accu voldoende is opgeladen: op display.
- controleer de bandenspanning (4 a 5 bar)
- controleer de remwerking
- controleer de verlichting: voorlamp aanzetten met knopje, achterlicht gaat vanzelf
- ontkoppel de parkeerrem hendel voor bij het stuur naar beneden te zetten

Voetenplank of pedalen:

- bij gebruik voetenplaat zet vrijloop in stand 1
- bij gebruik pedalen, klap voetenplaat omhoog, draai knap stevig vast

Zitpositie:

- Stel met de voorste hendel de juiste zitpositie in (beide stoelen)
- Gebruik de achterste hendel om de rijderstoel naar buiten te draaien tot in de vergrendelstand, daarna terug draaien.

Vrijloop systeem: draaiknop voor bij het stuur

- Schakel deze in de juiste stand
- 1=niet meetrappen 2=vrijwillig meetrappen 3=verplicht meetrappen.

De elektrische trapondersteuning:

- Schakel het systeem in door de middelste knop 3 -4 sec. vast te houden tot het display oplicht.
- Druk het bovenste knopje in voor meer ondersteuning
- Voor minder ondersteuning het onderste knopje indrukken
- Schakel het systeem na gebruik uit door de middelste knop weer 3 a 4 sec. in te drukken
- Op de display kun je onder ander zien de tijd dat je nog kan fietsen bij bepaalde ondersteuning.

Accu's:

- Je hebt 2 accu's op de fiets. De ene gebruik je tijdens het fietsen, de andere kun je gebruiken als de eerste leeg is.
- Accu verwisselen: draai de sleutel een kwartslag naar je toe, haal de accu eraf en zet hem op de andere kant door de accu erop de duwen tot je een klik hoort.
- Na gebruik altijd de beide accu's aan de oplader! Is de accu vol, dan stopt het opladen vanzelf.
- De accu's niet bewaren/opladen in een ruimte onder de 5 graden.